



Sens de la main
vue de l'intérieur



Main
GAUCHE
poignée
posée sur
le vantail
de **Gauche**



Main
DROITE
poignée
posée sur
le vantail
de **Droite**



Béquille
fixe



Inversion
éventuelle du
sens de la main









*** Lors d'un montage double,
le kit de fixation est fourni
indépendamment des
poignées !**

— Vis M4 fournies dans
le kit de fixation

— Carré fourni dans le
kit de fixation


— Vis tôle fournies avec
la poignée intérieure



Le joint doit
bien ressortir
de l'enjoliveur

Sens de la main
 vue de l'intérieur

Main
GAUCHE
 poignée
 posée sur
 le vantail
 de **Gauche**



Main
DROITE
 poignée
 posée sur
 le vantail
 de **Droite**

